

⚠ AVISO

LEA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD INCLUIDO CON EL EQUIPO NINTENDO GAMECUBE Y LOS VIDEOJUEGOS ANTES DE USAR ESTE ACCESORIO. ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACION DE SALUD Y SEGURIDAD IMPORTANTE.

Por favor lea el manual de instrucciones del Nintendo GameCube antes de utilizar este accesorio. El WaveBird le permite jugar v'deo juegos en su Nintendo GameCube sin la inconveniencia de cordones largos estirándose entre el jugador y la consola de v'deo juegos.




Por favor note que el WaveBird no incluye la función de vibración como los controles regulares de Nintendo GameCube.

⚠ AVISO

FUGA DE ACIDO DE PILAS:

La fuga de ácido de pilas puede causar heridas personales al igual que daño a su WaveBird. Si el ácido de las pilas se riega, lave completamente el área afectada de la piel y ropa. Mantenga el ácido de las pilas lejos de sus ojos y boca. Las pilas con ácido regado pueden hacer sonidos de explosión. Para evitar la fuga del ácido de las pilas:


- No mezcle pilas nuevas con otras previamente usadas (reemplace todas las pilas al mismo tiempo).
- No mezcle pilas alcalinas con cualquier otro tipo de pilas (como pilas de carbono zinc o de n'quel cadmio, etc.).
- No mezcle pilas de diferentes marcas.
- Utilice solamente pilas alcalinas, o pilas de carbono zinc. No utilice pilas de n'quel cadmio (nickel cadmium -nicad), o pilas de hidrato metálico de N'quel (nickel metal hydride (nimh)).
- No deje pilas usadas en el WaveBird Control. Cuando las pilas estén perdiendo su energ'a, el indicador de poder se volverá opaco. Cuando esto suceda, pronto reemplace todas las pilas usadas con pilas nuevas.
- No deje pilas en el WaveBird Control por largos per'odos sin uso.
- No deje el interruptor para prender en la posición prendido (ON) después de que las pilas hayan perdido su energ'a. Cuando termine de usar su WaveBird, siempre deslice el interruptor a la posición apagado (OFF).
- No recargue las pilas.
- No ponga las pilas en la posición incorrecta. Aseg'ere de que los extremos positivos (+) y negativos (-) se encuentren en la dirección correcta. Ponga el extremo negativo primero. Al remover las pilas, remueva el extremo positivo primero.
- No tire pilas usadas en el fuego.



1



2



Control Stick neutral position
Position neutre de la manette
Posición neutral de la
Planca de Control



C Stick neutral position
Position neutre de la
commande C
Posición neutral de la
Palanca C

3



4



Funcionamiento del WaveBird Control

Instalación de las Pilas

Remueva la Cobertura de las Pilas en la parte inferior del WaveBird e inserte dos pilas AA como se demuestra en la ilustración (ilustración 1). Aseg'ere de insertar primero los extremos negativos (-). Coloque nuevamente la Cobertura de las Pilas.

Nota: Pilas alcalinas nuevas proveerán hasta 100 horas de uso, sin embargo, esto cambiará dependiendo de la temperatura del medio ambiente, el tipo de juego, tipo de bater'a, y cuanto tiempo se deje prendido el WaveBird cuando no esté en uso.

Removimiento de las Pilas

Remueva la cobertura el la parte inferior del WaveBird y remueva las dos pilas tipo AA. Remueva primero el extremo positivo (+). Coloque nuevamente la Cobertura de las Pilas.

Restablecimiento a la Posición Neutral del Control

Nota: Si los botones L o R se encuentran presionados, o la Palanca de Control o la Palanca C se encuentran fuera de la posición neutral mientras que el sistema se esté encendiendo, el Nintendo GameCube tomará estas posiciones como posición neutral, causando control incorrecto durante el juego.

Para restablecer la posición correcta del Control, suelte todos los botones y palancas para permitir que éstos regresen a su posición neutral correcta, luego apague (OFF) el WaveBird Control, y después préndalo (ON) nuevamente (Ilustración 2).

Instalación y Removimiento del Recibidor

- Ponga el mismo canal en los dos, el WaveBird y el Recibidor.** Al usar más de un WaveBird y Recibidor, utilice un canal diferente por cada par de WaveBirds y Recibidores.
- Inserte el Recibidor en la Entrada para Control en el Nintendo GameCube (Ilustración 3). Tenga cuidado de insertar el Recibidor en la entrada para control en forma directa y paralela al enchufe, como se demuestra en la ilustración. La entrada para control a utilizarse cambiará de acuerdo al v'deo juego. Por favor lea el manual instructivo del v'deo juego que esté jugando para más información sobre que entrada para control emplear.
- Para remover el recibidor, ret'elo de la Entrada para Control (Ilustración 4). Tenga cuidado de retirar el Recibidor directamente hacia afuera y paralelamente de la Entrada para Control como se demuestra en la ilustración.

Modo de empleo del WaveBird Control

- Prenda el WaveBird Control al deslizar hacia arriba el Interruptor para Prender. El indicador de Prendido deber'a iluminarse.
- Utilice su WaveBird de la misma forma que usar'a el control regular de Nintendo GameCube. Por favor lea las instrucciones del v'deo juego que esté jugando para instrucciones específicas de los controles del juego.

Para mejor resultado siga esta guía:

- Utilice el WaveBird y Recibidor entre 20 pies (6 metros) del uno al otro. La zona eficaz podría variar dependiendo de la interferencia de otras señales de radio frecuencia.
- Evite el uso del WaveBird al rededor de objetos que puedan causar interferencia de radio frecuencia, tales como teléfonos inalámbricos, dispositivos de microondas, o Redes Locales (LANs --Local Area Networks) inalámbricas.
- Cambie la disposición de canales en pares de WaveBirds y Recibidores, si éstos dan evidencia de no trabajar bien.
- Reemplace las pilas si el Indicador de Encendido se vuelve opaco.
- Asegúrese de apagar (OFF) el WaveBird cuando no lo esté utilizando.

Localización de Averías

Si tiene problema haciendo que su WaveBird funcione apropiadamente, trate las siguientes soluciones antes de buscar asistencia técnica.

- Asegúrese de que el Recibidor se encuentre totalmente insertado en la Entrada para Control correcta al frente del Nintendo GameCube.
- Asegúrese de que el Interruptor para prender esté en la posición prendido (ON), y que el Indicador de Encendido esté iluminado. Si está prendido pero el Indicador de Encendido no se ilumina o está opaco, trate baterías nuevas.
- Asegúrese de que la disposición de canales convine en cada par de controles/recibidores que estén conectados a la consola.
- Si la operación parece inconsistente o incorrecta, trate cambiando los controles/recibidores a un canal diferente.
- Si está usando más de un par de controles/recibidores, asegúrese de que éstos no estén puestos en el mismo canal.
- Si el control del juego se siente inconsistente o incorrecto, siga las intrusiones antes mencionadas para restablecer la palanca de Control/Palanca C a la posición neutral.
- Asegúrese de estar distanciado unos 20 pies (6 metros) o menos del recibidor.
- Asegúrese de que cuando esté jugando la parte superior del control se encuentre apuntando con dirección al recibidor.
- Chequee por interferencia de artefactos de radio frecuencia, tales como teléfonos inalámbricos, dispositivos de microondas, o Redes Locales (LANs --Local Area Networks) inalámbricas. Trate removiendo el origen de la interferencia, o distancie el sistema de video juegos lejos de cualquier interferencia posible, o de ser posible apague el origen de la interferencia. Trate cambiando la disposición del canal en el par de controles/recibidores.

Información del FCC

Este artefacto cumple con la parte 15 de las reglas del FCC. La operación se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no causará interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar operación no deseada.

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario para operar este aparato.

Información de Industry Canada (Industria Canadiense)

La operación se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no causará interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que podría causar operación no deseada en el aparato.

Para prevenir radio interferencia al servicio autorizado, este dispositivo ha sido producido para ser operado dentro del hogar, y alejado de las ventanas para protección máxima. Equipo (o su antena transmisora) que se instale afuera es sujeto a autorización.

El Término "IC" antes del número de certificación/registro sólo significa que se han cumplido las especificaciones técnicas de Industry Canada.

Información sobre Garantía y Servicio de Reparación

Es posible que solamente necesite instrucciones sencillas para corregir un problema con su producto. En lugar de ir a su comerciante local, visite nuestra página de Internet a www.nintendo.com, o llame nuestra línea de Servicio al Consumidor al 1-800-255-3700. Las horas de operación son Lunes a Domingo, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., Tiempo Pacífico (las horas pueden cambiar). Si no se puede resolver el problema con la información de localización de averías disponible en el Internet o por teléfono, le será ofrecido nuestro servicio de fábrica expreso o será dirigido a un CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE NINTENDO más cercano. Favor de no enviar ningún producto a Nintendo sin comunicarse con nosotros primero.

GARANTIA DEL HARDWARE

Nintendo of America Inc. ("Nintendo") garantiza al comprador original que el producto de hardware será libre de defectos de material y fabricación por un periodo de doce (12) meses desde la fecha de compra. Si un defecto cubierto bajo esta garantía ocurre durante este periodo de garantía, Nintendo o CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE NINTENDO reparará el producto de hardware o componente defectuoso, libre de costo. El comprador original tiene derecho a esta garantía solamente si la fecha de compra se registra al momento de la compra o el consumidor puede demostrar, a la satisfacción de Nintendo, que el producto fue comprado dentro de los últimos 12 meses.

GARANTIA DEL JUEGO Y ACCESORIO

Nintendo garantiza al comprador original que el producto (juegos y accesorios) será libre de defectos de material y fabricación por un periodo de tres (3) meses desde la fecha de compra. Si un defecto cubierto bajo esta garantía ocurre durante este periodo de tres (3) meses de garantía, Nintendo o CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE NINTENDO reparará el componente defectuoso, libre de costo.

SERVICIO DESPUES DE LA EXPIRACION DE LA GARANTIA

Visite nuestra página de Internet a www.nintendo.com, o llame a nuestra línea de Servicio al Consumidor al 1-800-255-3700 para información de la localización de averías y/o el CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE NINTENDO más cercano. En algunos casos, puede ser necesario que nos mande el producto completo, EL TRANSPORTE PREPAGADO Y ASEGURADO PARA PERDIDA O DAÑO, al centro de servicio más cercano. Favor de no mandar ningún producto a Nintendo sin comunicarse con nosotros primero.

LIMITACIONES DE LA GARANTIA

ESTA GARANTIA NO SE APLICARÁ SI EL PRODUCTO: (a) ESTÁ UTILIZADO CON PRODUCTOS QUE NO SEAN VENDIDOS NI AUTORIZADO POR NINTENDO (INCLUSO, PERO NO LIMITADO A LOS APARATOS PARA ACRECENTAR O COPIAR LOS JUEGOS, ADAPTADORES, Y ADAPTADORES DE ELECTRICIDAD); (b) ESTÁ UTILIZADO PARA USO COMERCIAL (INCLUSO PARA ALQUILER); (c) SE ENCUENTRA MODIFICADO O ESTROPEADO; (d) SE ENCUENTRA DAÑADO POR NEGLIGENCIA, ACCIDENTE, USO IRRAZONABLE, O POR OTRAS CAUSAS QUE NO ESTÁN RELACIONADAS CON MATERIALES DEFECTUOSOS O LA FABRICACION; (e) EL NUMERO DE SERIE HA SIDO MODIFICADO, DESFIGURADO O QUITADO. CUALQUIER GARANTIAS APPLICABLES IMPLICITOS (INCLUSO, **LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD** Y LA CONVENIENCIA PARA UN OBJETIVO CONCRETO, SON POR ESTE MEDIO LIMITADOS EN LA DURACION A LOS PERIODOS DE LA GARANTIA COMO DESCRIBEN ANTERIORMENTE (12 MESES O 3 MESES, COMO SEA APLICABLE). EN NINGUN CASO SE ENCUENTRA RESPONSABLE NINTENDO POR DAÑOS INDIRECTOS O ACCIDENTALES RESULTANDO DE LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTIAS IMPLICITAS O EXPRESAS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA O LA EXCLUSION DE LOS DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA GARANTIA ANTERIORMENTE CITADA NO LE SEA APLICABLE.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos los cuales difieren de un estado a otro o de una provincia a otra.

La dirección de Nintendo es: Nintendo of America, P.O. Box 957, Redmond, WA, 98073-0957, U.S.A.

Esta garantía es válida solamente en los Estados Unidos y Canadá.

NECESITA AYUDA CON INSTALACIÓN O REQUIERE SERVICIO?

SERVICIO AL CONSUMIDOR WWW.NINTENDO.COM

***o llame al 1-800-255-3700
LUN. - DOM., 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Hora del Pacífico
(Las horas pueden cambiar)***

Número de TTY para individuos con impedimento
auditivo para Servicio al Consumidor: 1-800-422-4281

Si a Usted le gustaría ordenar piezas de Nintendo, por favor visite nuestra tienda en el sitio Internet www.nintendo.com o llame 1-800-255-3700. Este producto no está diseñado por uso con accesorios no autorizados.